

細霧運転方法

手動運転モード

細霧のON/OFFを手動で運転する事ができます。

自動運転モード

設定した温度、時間、噴霧時間で自動に運転します。

1. ②24時間タイマーをセットします。
2. ⑤電子温調器の設定を行い⑩温度計スイッチを入にします。
3. ③噴霧・④停止タイマーをセットして⑨噴霧タイマースイッチを入にします。
4. 上記の設定を全てセットできたら⑧自動スイッチを入れてください。

牛舎の冷房目的の場合の設定例

1. 電源を入れる
2. ②24時間タイマーを朝8時から夜22時まで作動するようにセットします。
3. ⑤電子温調器を28℃のセットします。
4. ③噴霧タイマー、④停止タイマーを共に50秒にセットします。

以上の設定により、細霧システムは朝8時に電源が入り始動します。

室内温度が28℃以上になりますと細霧を50秒間噴霧し、50秒間休止します。

室内温度が28℃以下の場合、作動停止します。

夜22時を過ぎると、室内温度が28℃以上の時でも電源が自動に切れます。

※注意

冷房目的時、電子温度計のみのご使用はおやめください。
必ず、24時間タイマー、噴霧・停止タイマーと併用してください。

室内温度が35℃で設定温度が28℃の場合、室内温度が設定温度まで下がらずに細霧が停止せずに、室内が水浸しになる恐れがありますので設定温度にはご注意ください。