

メンテナンス・注意事項について

MAX高圧細霧システムは使用状況により、フィルターの清掃、ポンプの注油などの簡単なメンテナンスが必要になります。

未永くご使用いただけるように後述の事をよく読み正しくご使用ください。

※各種メンテナンス時は、必ず細霧システムのブレーカーを落として作業を行ってください。怪我や事故の原因になります。

ポンプの空運転(水を吸わせない)はいかなる場合でも、絶対にしないこと。プランジャ・シール等の破損する恐れがあります。

外気が低く夜間に凍結の恐れがある時はポンプ内、細霧ライン内の水抜きを必ず行ってください。(厳守)

クランクケースのオイル(SAE # 30相当)は初回運転時は50時間前後で交換し、あとは1000時間毎に交換します。またオイルゲージまでオイルが無い場合、随時補給してください。(毎日点検)

100時間毎に注油マークの小さな孔からオイル(SAE # 30相当)を10cc挿してください。

フィルター清掃は使用される水源によって頻度が増減します。

フィルター清掃を行ったら、必ずポンプ内エア抜きを行ってください。